ガス風呂釜浴室内設置型〈BF型〉 給湯・シャワー付タイプ

31-616/617型 31-618/619型

型式名 SR-S

大阪ガスのお問い合わせ先


大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-35 電話 大阪 06(586)3200 〒550 南部支社 堺市住古橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 〒590 北部支社 腐塊市藤の里町39-6 電話 南 規の782(71)0361 〒569 東部支社 東大阪市福繁2-3-17 電話 河 内0723(62)1131 〒578 兵庫支社 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸078(360)3100 〒650 京都支社 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 奈 泉0742(44)1111 〒631 和歌山支社 和歌山市本町1-5 電話 和歌山0734(31)2481 〒640 兵庫西支社 姫 路市 市 坂 町 1-5 電話 豊 路0795(23)2221 〒670 豊岡支社 豊岡市三坂町6-57 電話 豊 岡の796(23)2221 〒668 滋賀支社 草津市追分町字瓶螺690-1 電話 彦 根0749(22)3131 〒525 滋賀東支社 彦 根 市 木 駅 12-11 電話 彦 根0749(22)3131 〒525 (長浜営業前) 長 浜 市 南 県 駅 町 3-4 電話 長 浜0749(62)3131 〒526 本社・ガスビル 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06(202)2221 〒541

大阪ガス株式会社

おね が い

ガスくさいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にして(火気に注意して) もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

取扱説明書



❤大阪ガス

で使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの風呂釜浴室内設置型〈給湯・シャワー付〉をお求めいただきまして、まことにありかとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

| ●特徴・機能のご紹介 | |
|------------------|------------|
| ●必ずお守りください | 2 • ; |
| ●各部の名まえと扱いかた | <u>/</u> |
| ●初めてお使いいただくときに | |
| ●使用方法 | ····· 6 ~1 |
| ●凍結予防のしかた······· | 12~1 |
| ●点検·お手入れ······· | 15 • 1 |
| ●故障かなつと思ったら | 17 • 1 |
| ●寸法図 | |
| ●仕様 | 2 |
| ▲保管とアフターサービス | |

特徴・機能のご紹介

●空気を汚さず快適です。

燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気も 屋外へ。

浴室内の空気を使いません。



給湯器を内蔵しているので、シャワー・あがり 湯・追いだきと1台3役の働きをします。

●お好みの湯温にできます。

シャワー・あがり湯は、湯温調節つまみと能力 切替つまみの組み合わせでお好みの湯温に調節 できます。(P.8をご覧ください。)

●台所・洗面所でも お湯が使えます。 編編館まれば、台所・洗面所でもお湯が使え

給湯配管すれば、台所・洗面所でもお湯が修 ます。

(P.9をご覧ください。)

●シャワーと給湯の切替は簡単なワンレバー操作です。





必ずお守りください

●ガスの種類を確かめ ●空だきのご注意 てください。

●本体前板面に貼付されている銘板の表示以外

のガスは使用しないでください。

[注]この部分を必ずご確認ください。

上り過程を表現地はふろか **銀行ガス 13A・12A**角 NA BX 12.400K/min &-5 8.509Kcal/t 12A ## 42:000Kcal/ 株式会社 ガスター 外 雇用(BF-W) チャンバー用 (BF-C)

本器の用途について

- 風呂の追いだきおよび給湯以外には使わない でください。
- 器具内に長時間たまった水は飲用、または調 理には使わないでください。


●補助用具について

- ■この器具の純正部品以外は使わないでくださ Į٠,
- ●水圧の低い地域では泡沫水栓を使わないでく ださい。(給湯配管をしている場合)
- ●市販の湯ざめ防止器などを取り付けて使わな いでください。(風呂釜の寿命を短くすること があります。)

追いだきをするときは、浴そうに水があること (上部循環口から10cm以上)を確認してから操作 してください。

▶入浴時のご注意

- ●この風呂釜は下部循環口よりつめたい水が入 り、上部循環口より沸いた湯が出る循環形式 のものです。浴そう水の上部と下部には相当 な温度差があります。入浴時にはじゅうぶん かきまぜてください。
- ●浴そうの循環口をタオル等でふさがないでく ださい。循環口をふさぎますと循環不良とな り、追いだきができません。



入浴剤のご注意

硫黄、酸、アルカリをふくんだ健浴剤や洗剤は、 熱交換器の腐食の原因となることがありますの で健浴剤等のご使用文を十分ご参照ください。

・長期間使用しない場合

- ●給水栓、ガス栓をしめ、水抜きを行ってくださ い。(P.12「凍結予防のしかた」をご覧ください。)
- ●再使用するときは、しばらく水を流してから 使用してください。

●やけどのご注意

使用中および消火直後は、給排気トップが高温 になっていますので、絶対に手をふれないでく ださい。



火災予防について

屋外の給排気トップの上や、周囲には燃えやす いものを置かないでください。また、洗たく物 やビニールなどでふさがないでください。



●凍結予防について

- ●冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも 急な寒波のため器具および配管内の水が凍っ て、器具や配管を破損することがあります。
- ●詳しくはP.12「凍結予防のしかた」をご覧く ださい。

▶日常の点検・お手入れ

- ●日常の点検・お手入れは、必ず行ってください。
- 郵よくはP.15「点検・お手入れ」をご覧ください。

ガス事故防止

使用後は必ず口火を消してください。 ガス漏れに気づいたときはすぐに使用をやめ てガス元栓をしめ、お求めの販売店か最寄り の大阪ガス支社へご連絡ください。




係員が処置するまでは、マッチやライター等を 使ったり、電源プラグの抜き差しや電気器具の 「入」「切」は絶対にしないでください。

● 万一、異常と思われるとき (使用中に異常音 のするとき等) は、口火を消し、ガス、給水 栓をしめ、お求めの販売店か、最寄りの大阪 ガス支补へご連絡ください。


各部のなまえと扱いかた


初めてお使いいただくときに…



※イラストの機器は右水管です。左水管では、給水接続口・能力切替つまみ・循環口・シャワー・出湯管などの位置が逆になります。

●操作前の準備と確認






2ガス元栓を全開にする



使用方法

- ●口火への点火
- | | 器具枠つまみを押しなが ら左に回し、「口火」の位 置に合わせます。



2「ロ火」の位置で器具栓つ まみを押したまま、点火 ハンドルを右に回します。



3点火確認窓で点火したこ とを確かめてそのまま器 具栓つまみを約5秒間押 し続けます。




4押している手を離しても、 点火していることを確認 します。



●給湯・シャワーの使いかた

1器具栓つまみを「給湯・ シャワー」の位置に合わせ ます。



日出湯せん切替レバーを「シ ャワー」または「給湯(出湯 管)」にあわせます。 給湯バーナーに点火し、お

湯が出ます。



逆になります。)

特にシャワーを使用されるときは、直接体にかけずに手で湯温を確認してください。

使用方法

3湯温を調節する

(1)湯温調節つまみで

温度を調節します。

●「あつい」に回すと湯 量が減ってあつくな ります。









(「ぬるい」で)分間に約100のお湯が、「あつい」で約30のお湯が出ます。)

①練り返して使う場合 (または 口火をつけたまま) は始めた あつい湯が出るときがありま すのでご注意ください。



②湯水関節は必ず湯油関節つま みで行ってください。出湯せ ん切替レバーでの湯量の関節 はしないでください。

◎湯温剤節つまみは同じ位置に つまみを合わせても、水温に よって湯温が変わります。



②能力切替つまみで温度 ■ を調節します。

季節によって水温が変わると、湯温調節つまみではお好みの温度が得られないことがあります。湯温調節つまみを「ぬるい」にしても、お湯があつすぎたり、「あつい」にしてもあつくならないときは、能力切替つまみを回して割節します。








炎のマークが少ない「🛔」の方がぬるく、多い「🌡 🖟 🕍 の方があつくなります。

能力切響つまみは必ず效のマークのある位置(3段階)でお使いください。つまみをきちんと炎の位置に合わせない。 と点火しないことがあります。 ④止めるときには、出湯せ ん切替レバーを■(止)の 位置にします。





●器具から配管してある給湯栓の使い方 (台所・洗面所など)

□器具栓つまみを「給湯・■ シャワー」の位置に合わ■ せます。



②使用する場所の給湯栓を ■ あければ、お湯が出ます。

●ご注意

①浴室以外でお湯をご使用になる場合、お湯が 出てくるまで時間がかかります。

②浴室以外でお湯を使用中に浴室のお湯かシャ ワーを使いたいときは、それぞれのつまみを あければ使えますが湯量は減ります。

③混合水栓で使用される場合、給水側を出し過ぎるとお湯にならないことがあります。



使用方法

●お風呂を沸かす場合(追いだき)

浴そうに給湯した後、お湯の温度がまだぬるい 場合は次の要領で風呂を沸かしてください。 浴そうへ水を入れてから沸かす場合は給湯で落 とし込むより時間が長くかかります。


□点火前に浴そうに水(またはお湯)が十分満たされていることを確認して下さい。

- ●浴そうの排水栓は水漏れのないよう、しっか り差し込んでください。
- ●浴そう内の水面が上部循環口の上より10cm以_、 上あることを確認してください。
- ●追いだきしながら給湯・シャワーを同時に使用することはできません。




②器具栓つまみを押しなが」ら、「追いだき」に合わせます。

●点火音がして追いだきを始めます。



③風呂追いだきを止めるときは、器具栓のつまみを「給湯・シャワー」または「口火」の位置に合わせます。


- ●追いだきを停止します。
- ●追いだき終了後は水面上部が熱くなっていますので、かきませて入浴してください。



●ご使用後

器具栓つまみを押しながら、「止」にもどします。

●口火が消火します。



凍結予防のしかた

冬期、寒冷地だけでなく暖かい地方でも、急な寒波による凍結のため器具や配管が破損す ることがあります。破損した場合、高額の修理費用がかかる場合があります(有料)。設置 場所の温度が氷点下になり凍結のおそれのある時は、次の方法で予防処置を行ってください。

▶器具内の水を抜く方法 (入居前や長期不在の場合も同じ操作をしてください。)


①器具栓つまみを「止」の位置にします。




②ガス元栓、給水元栓をしめます。



③湯温調節つまみを「ぬるい」にします。




向台所、洗面所などに給湯している場合は、 給湯先の給湯栓も全開にします。



⑥水抜き栓つまみを左にいっぱいに回して あけ、給湯器の水を抜きます。

●水が流れ出します。



⑦シャワーホース内の水は、出湯せん切替 レバーをシャワー側にして、シャワーへ ドをハンガーからはずし、ヘッドの位置 を低くして抜きます。



凍結予防のしかた

⑤排水栓を抜き、浴そうの水を抜きます。



次に使用するときは、水抜き栓、給湯先の給湯栓(給湯配管している場合)をしめ、ガス元栓、給水元栓をあけ、出湯せん切替レバーを「シャワー」または「給湯(出湯管)」にあわせ水の出ることを確認してから操作してください。

●水を流しっ放しにする方法

①器具栓つまみを「止」の位置にします。

②ガス元栓をしめます。

③出湯せん切替レバーを「シャワー」または「給湯(出湯管)」にあわせます。

④給水元栓で水を1分間約200cc (牛乳ビン 1本ぐらい)流れるよう調節し、流しっ 放しにしてください。



- 7 -・ ●上記の凍結予防をしないで、器具が破損した場合の修理は保証期間内でも有料です。
 - ●万一、凍結した場合は、シャワーまたは出湯管から水が出ることを確認してからご使用く ださい。
 - ●凍結して水が出ない状態で使用されますと危険な場合があります。

点検・お手入れ

●日常の点検

】器具や配管から、水もれやガスの臭気はありませんか。

2接続がゴム管の場合

- ●ゴム管が古くなってひび割れしたり、折れていませんか。また、ゴム管がガス栓やガス接 続口に十分に差し込まれ、ゴム管止めで止め てありますか。
- ゴム管およびゴム管接続部からガス漏れしていませんか。ときどき、石けん水で点検してください。
- ●ゴム管を取り替える場合強化ガスホースを使 用し、ガス接続口の赤線のところまで差し込 みゴム管止めでしっかり止めてください。





3給排気トップのそばに燃えやすいものはありませんか。

4浴室の排水口はつまっていませんか。

5運転中に器具から異常音が聞こえませんか。また、異常な燃え方をしていないか点火確認窓から確かめてください。

6本体の穴あき、点火確認窓のガラス割れなどはありませんか。

7 泡沫水栓をご使用の場合は、ときどき内部のフィルターを掃除してください。(給湯配管をしている場合)

●定期点検のおすすめ

安心してより長くご使用いただくために、年一度の安全点検をおすすめします。 お求めの販売店か、最寄りの大阪ガス支社へご連絡ください。

点検・お手入れ

〉故障:

故障かな?と思ったら

●日常のお手入れ

1 本体は中性洗剤をしめしたやわらかい 布で軽くふいてください。 点火確認窓は湯あかがつきやすいので、 こまめにみがいてください。

※ステンレスでもさびることがあります。ヘア ピン、金属片等を置いたり、タワシやブラシ などでこすらないように注意してください。



2浴そうを洗うときは風呂釜も洗ってください。洗い方は循環口に水道のホースを入れ、勢いよく水を注ぎ込み、上下交互に水洗いしてください。





[●]お手入れの前には、必ずガス元栓、給水元栓をしめ、器具が冷えてから行ってください。 ●器具は絶対に分解しないでください。

●こんな場合は異常ではありません。

| 現象 | 理由と処置 |
|---|--|
| 長期間使用しなかった後、な かなか口火に点火しない。 | 口火に点火するまで点火操作を2~3回行ってください。 |
| 給湯栓を開いてもすぐにお湯 が出てこない。 (洗面所・台所などで給湯配 管をされているとき) | 器見から給潮栓までは距離がありますので、お潮が出てく るまでには少し時間がかかります。 |
| 高温出湯にすると、お湯が白 くなる。 | 水には空気が含まれていて加熱すると気泡となってあらわ れるためで、異常ではありません。 |

故障かな?と思ったら

寸法図


故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、一度 つぎのことをお調べください。

| こんなとき (現象) お調べいただくこと (原因) | | !火 | | | х- | ーン | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|-----------|---------|-------------------|---------|
| | | 器具柱つまみから手を離すと消える | 激火しない・しにくい | 使用中に消火する | 高温の湯が出ない | 低温の湯が出ない | 高温では着火するが低温では着火しない | 出湯せんを聞いても着火しない | 追いだきが使えない | かまなりがする | 知 组方法 | 参照ページ |
| ガス元栓のあけ忘れ | 0 | | | | | | | | | | ガス元栓をあける | 5 |
| ガス元栓の肩き不十分 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | ガス元栓を全関にする | 5 |
| ガスが無い(LPガス用) | 0 | | С | 0 | o. | | | | | | 販売店に連絡する | - |
| 配管内に空気が残っている | 0 | | | | - 1 | | | | | | 点火操作を繰り返す | 6 |
| ガス圧が憂切でない | o | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | * | - |
| ゴム管の折れ曲り、つぶれ | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | ゴム管の折れ、曲りを直す | - |
| 船水元栓のあけ忘れ | | | 0 | | | | | 7 | | | 給水栓をあける | 5 |
| 給水元栓の開き不十分 | | | Э | | | 0 | Э | 0 | | | 給水元栓を全開にする | 5 |
| 水圧が適切でない | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | * | - |
| 水フィルターのつまり | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | # | - |
| 凍結している | | | | | | | | 0 | | | 解凍まで使用を中止 | 15 |
| 点火操作が裏切でない | 0 | | | | | | | | | | 「使用方法」のP、6を参照 | 6 |
| 器具栓つまみ保持時間不足 | | 0 | | | | | | | | | 「使用方法」のP. 6 を参照 | 6 |
| 循環バイブのねじれ、つぶれ | | | | | | | | | | 0 | * | - |
| パーナー炎口づまり | 0 | | 0 | | | | | | | | * . | _ |
| 浴そうの水が少ない | | | | O | | | | | | 0 | 浴そうに水を加える | 10 |
| 器具栓つまみの位置が適切で ない | | | | | | | | 0 | 0 | | 「使用方法」のP. 7、10を参照 | 7 10 |
| 湯温顕節つまみの位置が適切 でない | | | | | 0 | 0 | | | | | 「使用方法」のP.8を参照 | 8 |
| 能力切替つまみの位置が運切 でない | | | | | 0 | 0 | | | - | | 「使用方法」のP. Bを参照 | 8 |

*印の場合は使用を中止 して、大阪ガス支社に こ連絡ください。

- ●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス 支社へご連絡ください。
- ●修理は絶対にお客さまご自身でなさらないでください。不完全な処置は事故のもとになります。

●寸法図



- ●31-617/619型は循環口、シャワー、出湯管、給水接続口、能力切替つまみの位置が 異なります。
- この仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

仕様

●仕様表

| 種 | | | . 類. | ガス風呂釜浴室内設置型〈BF型〉 |
|----------|------------|--------|------|---|
| 商 | | 品 | 名 | 31-616, 617, 616, 619 |
| 型 | | 式 | 名 | SR-S |
| 外 | 形 | র্ | 法 | 高さ663×幅230×奥行555mm |
| 外 | 装 | 材 | 質 | ステンレス鋼板 |
| 重 | ± | (本 | 体) | 18.5kg |
| 輪 | 排象 | ī. ト | ップ | 壁貫通部穴径:高さ350mm×橋230mm |
| | | ガス | | ゴム管接続(円1/2強化ガスホース接続兼用) |
| 接 | 続 口 | 給水,給湯 | | 15A (R1/2) |
| | | 循環パイプ | | ♦45м м |
| * | ス消費量 | 給湯 | | (大)12.400 (中)8.000 (小)4.400 |
| | (koal/h) | 追いだき | | 8.500 |
| * | | 給湯 | | (大)6.5 (中)4.3 (小)2.3 |
| 能 | カ | 追いだき | | 沸上がり時間(水温15°C→湯温40°C 浴槽180 Q)44分 |
| * | Æ | 使用水圧 | | 0.7kg/cm以上 |
| á | <u>,,,</u> | 最低作動水圧 | | 0.4kg/cm |
| 点 | 火 | 方 | 式 | 圧電式 |
| 安 | 全 | 装 | 2 | 立消え安全装置 過圧防止安全装置 空だき安全装置 器体過熱防止装置 水抜き栓 |
| 付 | | 部 | 品 | 取扱説明書 工事説明書 保証書 |
| | | | | |

[※]ガス消費量および給湯能力はガス種によって多少異なります。

保管とアフターサービス

●保管(長期間使用しない場合)

- ●給水元栓、ガス元栓をしめ、水抜きを行ってください。 (P.12「凍結予防のしかた」をご覧ください。)
- ●再使用するときは、しばらく水を流してから使用してください。

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(P.17-18)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪 ガス支付にご連絡ください。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

2.品番……器具の前板面に貼付してあります。

(61)

(N) 31-616

大阪ガス株式会社

4.道順……できるだけ詳しく。

転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

3.現象……できるだけ詳しく。

ガスの種類が異なる地域、転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先の ガスの種類を確認の上、お買い来めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この 場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説 明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この製品の補修 用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後7年間です。